

Fliserne er håndlavet af malet sten. Farvestof og vand tilsættes. Derefter fordeles massen i metalforme og tørres.

Fliserne bevarer deres dimensioner meget præcist: 18,8 mm x 18,8 mm med en tykkelse på lige under 3 mm. De er helt flade og ens høje, så man ikke mærker nogen ujævnheder, når man rører ved dem.

De har en side, der er lidt grovere. Video 1 viser, at man nemt kan se det ved at føle på den. Den glatte side skal vende opad.

Video 2 viser, hvordan man kan lægge fliserne på forhånd som en test og markere de kanter, hvor ingen hele fliser vil passe.

Video 3 viser, hvor nemt det er at skære fliserne til. Fliserne ridses med en tæppekniv eller skalpel og brækkes derefter af med en tang. Til sidst slibes kanterne med en fin fil eller sandpapir.

Video 4 viser, hvordan man limer fliserne på. En gel lim er bedst egnet til dette. Ved hjælp af en lineal kan kanterne justeres nøjagtigt.

Video 5 viser, hvordan man patinerer fliserne ([BA-PAT1](#) fra Henri Bart). Du skal kun påføre en smule patina og gnide den kraftigt ind. Proceduren kan gentages for at udfylde fugerne. Hvis det ønskes, kan fliserne også lakeres ([MM-43007](#)).

Et lille tip:

Hvis der er fri adgang til rummet forfra, kan man tage en tynd krydsfinerplade med de nøjagtige mål og lime fliserne fast på den. Så kan du skifte gulvbelægning, hvis du ønsker det.